



LEGENDA

Aree di esondazione TR200



Aree di rigurgito TR200



— Limite Fascia A

- - - Limite Fascia B

..... Limite Fascia B di Progetto

— Limite Fascia C

- - - Sezioni trasversali di calcolo

o P.ti sezioni PAI